



PM-142 CELNET

LIMPIADOR

PM-142 CELNET Producto para la limpieza de las células de la electrólisis salina, elimina todo tipo de incrustaciones sin desprender vapores irritantes, por lo que es muy manejable.

MODO Y DOSIS DE EMPLEO:

- Poner la cantidad suficiente de producto en un recipiente y sumergir la célula.
- Dejar actuar 15 – 20 minutos y enjuagar con agua.
- Repetir la acción cuando la célula esté incrustada.

PROPIEDADES FÍSICAS:

- Aspecto: Líquido incoloro
- Olor: Ácido
- Densidad: 1,057- 1,082 g/ cm³
- Solubilidad en agua: Miscible en agua en todas proporciones.
- pH: < 1

PRECAUCIONES Y CONSEJOS DE PRUDENCIA:

- Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Usen indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.
- En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.
- En caso de accidente o malestar, acuda inmediatamente al médico (si es posible, muéstrele la etiqueta).

PRESENTACIÓN:

Envases de 1 y 5 Kg